

## FIELD DAY

Compatible camera models for our camera shoulder straps  
List updated 05/2019

CANON	EOS • EOS M5 • M6 (Excluding Canon EOS M • EOS M10 • EOS M50 • EOS M100 • and all Powershot models)
FUJI	GFX 50R • GFX 50S • X-A1 • X-A2 • X-A3 • X-M1 • X100 • X100S • X100T • X100F • X-H1 • X-Pro1 • X-Pro2 • X-T1 • X-T2 • X-T10 • X-T20 • X-T30 • X-E1 • X-E2 • X-E2S • X-E3 • X10 • X20 • X30 • X70 • XQ1 • XQ2 (Excluding Fuji XF10)
HASSELBLAD	X1D
LEICA	M • Q • X • D-LUX (Typ 109) • D-LUX 7 • SL
NIKON	Z6 • Z7 • D5000 • D5100 • D5200 • D5300 • D5500 • D5600 • D40 • D60 • D3000 • D3100 • D3200 • D3300 • D3400 • D3500 • D850 • D810 • D800 • D750 • D700 • D610 • D600 • D500 • D7000 • D7100 • D7200 • D7500 • Nikon 1 • Nikon DL • P7000 • P7100 • P7700 • Coolpix A
OLYMPUS	PEN • OM-D E-M1 • OM-D E-M1X • OM-D E-M5 • OM-D E-M5 II • OM-D E-M10 • OM-D E-M10 II • OM-D E-M10 III • XZ-2 • Stylus 1 • SH-1 • SH-2 • SH-3 • Stylus SP-100
PANASONIC	Lumix G7 • G9 • G90 • GH1 • GH2 • GH3 • GH4 • GH5 • GH5S • GM1 • GM5 • GX7 • GX8 • GX9 • GX80 • GX800 • GF7 • GF8 • LX100 • S1 • S1R • TZ100 • FZ1000 • FZ2000 • Lumix G3 • G5 • G6 • GF2 • GF3 • GF5 • GX1 • FZ300
PENTAX	KP • K1 • K1 II • K3 • K3 II • K5 • K7 • K-30 • K-50 • K-70 • K-500 • K-S1 • K-S2
SAMSUNG	NX1 • NX20 • NX100 • NX200 • NX210 • NX300 • NX310 • NX500 • NX-1000 • NX1100 • NX2000 • NX3000
SIGMA	DP Merrill • DP Quattro • SD Quattro
SONY	A9 • A7 • A7 II • A7 III • A7R • A7R II • A7R III • A7S • A7S II • A5100 • A6000 • A6300 • A6400 • A6500 • NEX-3N • NEX-5R • NEX-5T • NEX-6 • NEX-7 • RX1 • RX1R • RX1R II • RX10 • RX10 III • SLT-A77 II • SLT-A99 • SLT-A99 II • RX100 I • RX100 II • RX100 III • RX100 IV • RX100 V (All models are compatible by using Sony strap adapters included in the camera box)
VOIGTLÄNDER	Bessa rangefinder
ZEISS IKON	rangefinder

## FIELD DAY

Compatible camera models for our camera hand straps  
List updated 05/2019

CANON	EOS M5 • M6
FUJI	GFX 50R • X100 • X100S • X100T • X100F • X-H1 • X-Pro1 • X-Pro2 • X-T1 • X-T2 • X-T10 • X-T20 • X-T30 • X-E1 • X-E2 • X-E2S • X-E3 • X10 • X20 • X30 • X70 • XQ1 • XQ2
HASSELBLAD	X1D
LEICA	M • Q • X • D-LUX (Typ 109) • D-LUX 7
NIKON	Z6 • Z7 • D850 • D810 • D800 • D750 • D700 • D610 • D600 • D500 • D7000 • D7100 • D7200 • D7500 • Nikon DL • P7000 • P7100 • P7700 • Coolpix A
OLYMPUS	PEN • OM-D E-M1 • OM-D E-M1X • OM-D E-M5 • OM-D E-M5 II • OM-D E-M10 • OM-D E-M10 II • OM-D E-M10 III • XZ-2 • Stylus 1 • SH-1 • SH-2 • SH-3
PANASONIC	Lumix G7 • G9 • G90 • GH1 • GH2 • GH3 • GH4 • GH5 • GH5S • GM1 • GM5 • GX7 • GX8 • GX9 • GX80 • GX800 • GF7 • GF8 • LX100 • S1 • S1R • TZ100 • FZ1000 • FZ2000
PENTAX	KP • K1 • K1 II • K3 • K3 II • K5 • K7
SAMSUNG	NX100 • NX200 • NX210 • NX300 • NX310 • NX500 • NX1000 • NX1100 • NX2000 • NX3000
SIGMA	SD Quattro
SONY	A9 • A7 • A7 II • A7 III • A7R • A7R II • A7R III • A7S • A7S II • A5100 • A6000 • A6300 • A6400 • A6500 • NEX-3N • NEX-5R • NEX-5T • NEX-6 • NEX-7 • RX1 • RX1R • RX1R II • RX10 • RX10 III • SLT-A77 II • SLT-A99 • SLT-A99 II
VOIGTLÄNDER	Bessa rangefinder
ZEISS IKON	rangefinder