

FIELD DAY

Compatible camera models for our camera shoulder straps
List updated 05/2021

CANON	EOS • EOS R • EOS M5 • M6 (Excluding Canon EOS M • EOS M10 • EOS M50 • EOS M50 II • EOS M100 • EOS M200 • and all Powershot models)
FUJI	GFX 100 • GFX 100S • GFX 50R • GFX 50S • X-A1 • X-A2 • X-A3 • X-A5 • X-A7 • X-M1 • X100 • X100S • X100T • X100F • X100V • X-H1 • X-Pro1 • X-Pro2 • X-Pro3 • X-S10 • X-T1 • X-T2 • X-T3 • X-T4 • X-T10 • X-T20 • X-T30 • X-T100 • X-T200 • X-E1 • X-E2 • X-E2S • X-E3 • X-E4 • X10 • X20 • X30 • X70 • XQ1 • XQ2 (Excluding Fuji XF10)
HASSELBLAD	X1D • X1D II
LEICA	M • Q • X • D-LUX (Typ 109) • D-LUX 7 • SL
NIKON	Z5 • Z50 • Z6 • Z6 II • Z7 • Z7 II • D5000 • D5100 • D5200 • D5300 • D5500 • D5600 • D40 • D60 • D3000 • D3100 • D3200 • D3300 • D3400 • D3500 • D850 • D810 • D800 • D760 • D750 • D700 • D610 • D600 • D500 • D7000 • D7100 • D7200 • D7500 • Nikon 1 • Nikon DL • P7000 • P7100 • P7700 • Coolpix A
OLYMPUS	PEN • OM-D E-M1 • OM-D E-M1 II • OM-D E-M1 III • OM-D E-M1X • OM-D E-M5 • OM-D E-M5 II • OM-D E-M5 III • OM-D E-M10 • OM-D E-M10 II • OM-D E-M10 III • OM-D E-M10 IIIs • OM-D E-M10 IV • XZ-2 • Stylus 1 • SH-1 • SH-2 • SH-3 • Stylus SP-100
PANASONIC	Lumix G7 • G9 • G90 • G100 • GH1 • GH2 • GH3 • GH4 • GH5 • GH5S • GH 5 II • GM1 • GM5 • GX7 • GX8 • GX9 • GX80 • GX800 • GF7 • GF8 • LX100 • S1 • S1R • S1H • S5 • TZ100 • FZ1000 • FZ1000 II • FZ2000 • Lumix G3 • G5 • G6 • GF2 • GF3 • GF5 • GX1 • FZ300
PENTAX	KP • K1 • K1 II • K3 • K3 II • K3 III • K5 • K7 • K-30 • K-50 • K-70 • K-500 • K-S1 • K-S2
SAMSUNG	NX1 • NX20 • NX100 • NX200 • NX210 • NX300 • NX310 • NX500 • NX1000 • NX1100 • NX2000 • NX3000
SIGMA	FP • FP L • DP Merrill • DP Quattro • SD Quattro
SONY	A1 • A9 • A9 II • A7 • A7 II • A7 III • A7c • A7R • A7R II • A7R III • A7R IV • A7S • A7S II • A7S III • A5100 • A6000 • A6100 • A6300 • A6400 • A6500 • A6600 • NEX-3N • NEX-5R • NEX-5T • NEX-6 • NEX-7 • RX1 • RX1R • RX1R II • RX10 • RX10 III • SLT-A77 II • SLT-A99 • SLT-A99 II • RX100 I • RX100 II • RX100 III • RX100 IV • RX100 V • RX100 VI • RX100 VII (All models are compatible by using Sony strap adapters included in the camera box)
VOIGTLÄNDER	Bessa rangefinder
ZEISS IKON	rangefinder

FIELD DAY

Compatible camera models for our camera hand straps
List updated 05/2021

CANON	EOS M5 • M6
FUJI	GFX 100 • GFX 100S • GFX 50R • X100 • X100S • X100T • X100F • X100V • X-H1 • X-Pro1 • X-Pro2 • X-Pro3 • X-S10 • X-T1 • X-T2 • X-T3 • X-T4 • X-T10 • X-T20 • X-T30 • X-E1 • X-E2 • X-E2S • X-E3 • X-E4 • X10 • X20 • X30 • X70 • XQ1 • XQ2
HASSELBLAD	X1D • X1D II
LEICA	M • Q • X • D-LUX (Typ 109) • D-LUX 7
NIKON	Z5 • Z50 • Z6 • Z6 II • Z7 • Z7 II • D850 • D810 • D800 • D780 • D750 • D700 • D610 • D600 • D500 • D7000 • D7100 • D7200 • D7500 • Nikon DL • P7000 • P7100 • P7700 • Coolpix A
OLYMPUS	PEN • OM-D E-M1 • OM-D E-M1 II • OM-D E-M1 III • OM-D E-M1X • OM-D E-M5 • OM-D E-M5 II • OM-D E-M5 III • OM-D E-M10 • OM-D E-M10 II • OM-D E-M10 III • OM-D E-M10 IIIs • OM-D E-M10 IV • XZ-2 • Stylus1 • SH-1 • SH-2 • SH-3
PANASONIC	Lumix G7 • G9 • G90 • GH1 • GH2 • GH3 • GH4 • GH5 • GH5S • GH 5 II • GM1 • GM5 • GX7 • GX8 • GX9 • GX80 • GX800 • GF7 • GF8 • LX100 • S1 • S1R • S1H • S5 • TZ100 • FZ1000 • FZ2000
PENTAX	KP • K1 • K1 II • K3 • K3 II • K3 II • K5 • K7
SAMSUNG	NX100 • NX200 • NX210 • NX300 • NX310 • NX500 • NX1000 • NX1100 • NX2000 • NX3000
SIGMA	FP • FP L • SD Quattro
SONY	A1 • A9 • A9 II • A7 • A7 II • A7 III • A7c • A7R • A7R II • A7R III • A7R IV • A7S • A7S II • A7S III • A5100 • A6000 • A6100 • A6300 • A6400 • A6500 • A6600 • NEX-3N • NEX-5R • NEX-5T • NEX-6 • NEX-7 • RX1 • RX1R • RX1R II • RX10 • RX10 III • SLT-A77 II • SLT-A99 • SLT-A99 II
VOIGTLÄNDER	Bessa rangefinder
ZEISS IKON	rangefinder